

راهنمای نصب INSTALLATION GUIDE



Digital Broadcasting
نشریات دیجیتال

معرفی

رهنمای الکترونیکی برنامه فعلی روی صفحه، و برنامه های هفت روز آینده
قابلیت ضبط و ذخیره نمودن برنامه های تلویزیونی در **USB**
قابلیت ذخیره نمودن حد اکثر ۱۰۰۰ شبکه در حافظه دستگاه
فهرست رهنما به زبانهای دری و پشتو
فهرست برنامه های مورد علاقه رادیو و تلویزیون
فهرست ویژه برای قفل کردن شبکه های مورد نظر
قابلیت جستجوی خودکار و غیر خودکار شبکه ها
کارایی با فرمت های **MPEG-2, MPEG-4, H.264**
مجهز به خروجی ویدیو به کیفیت **(1080P, 1080i, 720P)**
قابلیت پذیرش **LDVB-T2** و **MPLP**


استفاده از آنتن

مرحله اول: کابل آنتن را به ورودی **ATN** عقب رسیور متصل نمایید.
مرحله دوم: کابل **HDMI** و یا کابل سه فیش (سه لینه) را به تلویزیون و رسیور وصل نمایید.
مرحله سوم: اگر لازم دارید تا سیگنال آنتن را روی دستگاه دیگر نیز استفاده نمایید در
آنصورت یک طرف کابل حلقوی **RF** را در ورودی **Loop out** در عقب رسیور وصل نمایید
و طرف دیگر کابل **RF** را به ورودی **ATN** رسیور دیگر وصل نمایید.



رسیور دیجیتالی DTC 2010

880 /oqaabaf @oqaabaf oqaab.af



INSTALLATION GUIDE


راهنمای نصب

Step 8: قدم هشتم:



اگر از کابل HDMI استفاده می کنید کلید سورس (source) را که روی ریموت کنترل تلویزیون قرار دارد، فشار دهید و HDMI را انتخاب کنید.

Step 7: قدم هفتم:



کلید TV/AV را که روی ریموت کنترل تلویزیون قرار دارد، فشار دهید.

Step 9: قدم نهم:



بعد از روشن کردن رسیور و انتخاب زبان مورد علاقه، گزینه جستجو را انتخاب نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، لیست تمامی شبکه های که شامل سیستم نشراتی عقاب میباشد نمایان میشود و شما قادر به تماشای شبکه های تلویزیونی با کیفیت عالی خواهید شد.

نکته ها:

- قبل از نصب رسیور، تلویزیون خود را خاموش نمایید و تا پایان مرحله نصب تلویزیون خود را روشن نکنید.
- از رسیور در مقابل رطوبت و آب نگهداری نمایید.
- از پوشاندن رسیور هنگام استفاده از آن، خودداری نمایید.
- هنگام هوای طوفانی و اوضاع جوی نامناسب (رعد و برق) رسیور را خاموش نمایید.

Step 4: قدم چهارم:



اگر تلویزیون شما دارای ورودی HDMI میباشد، کابل HDMI را به ورودی HDMI در عقب رسیور وصل کنید.

Step 1: قدم اول:



لین آنتن روی بام خود را به ورودی آنتن (ANT IN) که در عقب رسیور شرکت عقاب وجود دارد، وصل نموده و از اتصال محکم آن مطمئن شوید.

Step 5: قدم پنجم:



اگر از کابل HDMI استفاده میکنید کابل HDMI را به ورودی HDMI در تلویزیون خود وصل کنید.

Step 2: قدم دوم:



فیش زرد رنگ کابل سه لینه (AVI) را به ورودی AV در عقب رسیور شرکت عقاب وصل نمایید.

Step 6: قدم ششم:



رسیور و تلویزیون خود را به برق وصل کنید.

Step 3: قدم سوم:



طرف دیگر کابل AVI که دارای سه فیش به رنگ سفید، زرد و سرخ میباشد، را به ورودی AVI تلویزیون وصل نمایید. نوت: فیش زرد رنگ برای تصویر، فیش های به رنگ سرخ و سفید برای صدای طرف چپ و راست در تلویزیون می باشد.

اقلام داخل بسته:



یک عدد رسیور، یک جوره بطری، ریموت کنترل، ادپتر برق (لین برق)، آنتن داخل خانه، کابل سه فیشه (سه لینه)

Digital Broadcasting
نشریات دیجیتال

عقاب
OQAAB